



Diagnose

Schlussilfe

Spannung: --- V

Sicherstellen:

- ▶ Korrekter Diagnosestecker gewählt.
- ▶ Korrekter Diagnoseanschluss verwendet.

Kommunikation aktivieren:

- ▶ Zündung ausschalten und 15 s...2 min warten.
- ▶ Zündung wieder einschalten.

Zündung dauerhaft einschalten.

Ablauf für Fahrzeuge **mit Automatik**

1. Fahrzeug entriegeln und einsteigen
2. Alle Türen schließen

Tipp

Zündung dauerhaft Einschalten - Renault Espace

Beim Renault Espace V ab dem Baujahr 2015 kommt es bei der Diagnose öfter zu Problemen mit dem Einschalten der Zündung. Wird der Motor nicht gestartet, schaltet sich die Zündung nach kurzer Zeit wieder ab. Zum dauerhaften Einschalten der Zündung gibt es einen Ablauf, der in den Mehrmarkentestern teilweise auch im Informationsbereich beschrieben ist:

1. Das Fahrzeug entriegeln und einsteigen.
2. Alle Türen müssen geschlossen sein.
3. Ohne eine Pedalbetätigung die Motorstarttaste ein Mal betätigen.
4. Das Bremspedal betätigen und halten, dann das Getriebe auf „N“ schalten (Schaltwagen = beliebigen Gang einlegen).
5. Bremspedal loslassen und die Motorstarttaste ca. 10 s gedrückt halten, bis im Kombiinstrument „Start gedrückt halten“ erscheint.
6. Die Zündung ist nun dauerhaft eingeschaltet.